

EAP-1027D



-
- RU • Очиститель воздуха
• Инструкция по эксплуатации
KZ • Ауа тазартқыш
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	5
4. СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ.....	6
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	6
6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	7
7. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И РЕЖИМОВ ПРИБОРОВ.....	8
8. ЗАМЕНА КОМБИНИРОВАННОГО ФИЛЬТРА.....	8
9. СРОК СЛУЖБЫ ФИЛЬТРА.....	9
10. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	9
12. ГАРАНТИЯ.....	9
13. УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
14. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА.....	9
15. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	9
16. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	9
17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
18. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	10
19. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	22

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции очиститель воздуха может иметь такие технические названия как очиститель, воздухоочиститель, прибор, устройство и т. п.

Здоровый воздух в каждом вдохе

Общая информация

Ежедневно, каждый человек делает более десяти тысяч вдохов — воздух является неотъемлемым элементом, необходимым для жизни. И от того, какой воздух мы вдыхаем — чистый или грязный — зависит иммунитет, здоровье и продолжительность жизни.

Согласно отчетам ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) более 91% мирового населения проживает в районах, где превышено значение уровня загрязнения, установленное в рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха.

Автомобильные выхлопы, промышленные загрязнения, пыль, аллергенная пыльца растений, вирусы, споры, бактерии и ещё многое другое — всё это содержится в воздухе, которым мы дышим каждый день. Загрязненный воздух негативно сказывается на самочувствии человека и может провоцировать сезонные и хронические осложнения у людей, страдающих различными формами аллергии.

Самые опасные частицы, влияющие на здоровье человека — это частицы **PM2.5**, которые за счёт своих малых размеров (менее 2,5 мкм) невидимы и беспрепятственно попадают в организм, где в течении времени накапливаются и в любой момент могут негативно отразиться на здоровье, — увеличивают риск возникновения и развития сердечно-сосудистых, лёгочных, онкологических заболеваний и инсульта.

В современных условиях, человеку необходимо заботиться об экологии своего дома и качестве своей жизни — сегодня в каждом доме необходим прибор для очистки воздуха. Очистители воздуха особенно актуальны, если вы живёте вблизи авто-трасс, в экологически неблагоприятных и промышленных районах, а также если в доме есть маленькие дети, животные или люди, страдающие аллергией.

Очиститель воздуха — прибор, который с помощью различных технологий предназначен очищать воздух в помещении. Процесс очистки воздуха строится по принципу поэтапной фильтрации, когда воздух

с помощью вентилятора проходит через все установленные в приборе фильтры и очищается от вредных примесей, неприятных запахов (в зависимости от фильтров, которые в нем установлены), частиц пыли, шерсти домашних животных, аллергенов (пыльцы), табачного дыма, спор, бактерий и даже вирусов.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации очистителя воздуха.
- Прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Не тяните за провод, выдергивая вилку из розетки.
- Не протягивайте шнур питания под коврами и не накрывайте его.
- Не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист. Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов, срочно свяжитесь с сервисным центром.

- Чтобы предотвратить риск электрического удара, нельзя помещать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на прибор другие жидкости.
- Не используйте прибор в таких помещениях как кухня во избежание засаливания фильтра. Данный очиститель воздуха не предназначен для фильтрации масла или жира из воздуха.
- Не используйте рядом со взрывоопасными и легковоспламеняющимися газами.

- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой или заменой деталей и фильтров.
- Нельзя оставлять устройство без контроля во время использования на длительное время.
- Нельзя позволять детям использовать устройство без контроля взрослых, засовывать посторонние предметы в воздухозаборную и воздуховыводящую решетки.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано.
- Не ставьте прибор под прямые солнечные лучи. Рекомендуемые условия эксплуатации — температура от 5 до 40 °С.
- Не ставьте прибор в помещениях с высокими температурами, рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Для корректной работы прибор следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность.
- Прибор предназначен для бытового использования. Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой, вы можете залить электронные компоненты прибора.
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т. д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.
- Запрещается вставлять посторонние предметы внутрь воздухозаборного и воздуховыводящего отверстий. Нельзя накрывать работающий прибор.
- Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к работающему прибору.
- Не распыляйте вблизи устройства легко воспламеняющиеся жидкости.
- Запрещается ставить на прибор тяжелые предметы и допускать к нему детей во время работы.
- При необходимости перемещения выключите прибор и отсоедините шнур питания от сетевой розетки.
- Электрическая сеть должна соответствовать необходимым параметрам,

указанным в технических характеристиках прибора.

- Не садитесь и не вставляйте на очиститель воздуха.
- Запрещается использовать прибор в ограниченном пространстве. Минимальное расстояние от любой стороны прибора до предметов и поверхностей — 30 см.



Фильтры защищены пластиковой упаковкой, которая должна быть снята перед первым применением очистителя воздуха.

Перед началом эксплуатации прибора убедитесь в том, что фильтр внутри прибора извлечен из упаковки.



Показания прибора не являются эталонными и могут содержать погрешность.



Установите опоры прибора в пазы в нижней части прибора и зафиксируйте, закрутив винты с помощью отвёртки.

Устройство прибора





Рис. 1. Общий вид прибора

Система фильтрации

В очистителе воздуха в комплекте поставки идет комбинированный фильтр, который включает в себя несколько видов фильтров (рис. 2).



1. Пре-фильтр задерживает крупные фрагменты пыли, шерсть домашних животных и другие загрязнители.
2. HEPA-фильтр задерживает 99% частиц размером от 0,3 мкм: пыль, аллергены, бактерии, вирусы, перхоть животных. Очистка воздуха HEPA-фильтром снижает проявление аллергических реакций.
3. Угольный фильтр Active CARBON очищает воздух от неприятных запахов.

Рис. 2. Система фильтрации

Подготовка к работе

Действия покупателя перед началом работы и подключение прибора:




Рис. 3. Установка фильтра

Подключение и эксплуатация прибора:

1. Подключите провод к сетевому входу, расположенному на задней стороне прибора. Подключите вилку сетевого шнура к сети с соответствующим эксплуатационным напряжением.
2. Оставьте достаточно пространства для циркуляции воздуха (не менее 38 см) вокруг прибора.
3. Закройте двери и окна в помещении.
4. При первом включении дайте прибору поработать на максимальной скорости не менее 30 минут.
5. Регулярно открывайте окна для проветривания помещения. Устанавливайте прибор на ровной устойчивой поверхности — он не должен падать при случайном толчке

Панель управления




Рис. 4. Дисплей

1. Кнопка замены фильтра (сбрасывает таймер после замены фильтра при нажатии).
2. Индикатор замены фильтра (мигает, когда требуется замена фильтра).
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (включение и выключение прибора).
4. Кнопка «Ночной режим» (переключение скорость на 1 и выключает все индикаторы).
5. Кнопка режимов (переключение скоростей работы: / 1 / 2 / 3 / TURBO).
6. Таймер работы прибора (2/ 4/ 8ч).
7. Индикатор детский замок.

Описание функций и режимов приборов

ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ ⏻

1. Подключите прибор к электрической розетке.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения очистителя. Нажмите повторно для выключения.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ⚙

При включённом приборе последовательно нажимайте кнопку 5 «Кнопка режимов» для переключения скоростей вентилятора: 1→2 →3→TURBO




Рис. 5. Кнопка управления режимами

НОЧНОЙ РЕЖИМ 🌙

1. Нажмите кнопку «Ночной режим» для активации режима.
2. При включении режима загорается соответствующий индикатор, а все остальные индикаторы гаснут автоматически через 10 секунд. Нажмите любую кнопку для активации экрана. Прибор работает на низкой скорости — идеально подходит для использования во время сна




Рис. 6. Кнопка «Ночной режим»

ТАЙМЕР ⌚

При включённом приборе последовательно нажимайте кнопку «Таймер» для выбора времени автовыключения: 2 ч→4 ч→8 ч→Выкл. Для отмены нажимайте до значения «Выкл».

По истечении установленного времени прибор перейдёт в режим ожидания.




Рис. 7. Кнопка «Таймер»

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ 🔒+⏻

Для включения/выключения блокировки одновременно удерживайте кнопки «Таймер» и «ВКЛ/ВЫКЛ» в течение 3 секунд. Блокировка блокирует кнопки панели управления и предотвращает случайное изменение настроек детьми или домашними животными.




Рис. 8. Кнопка «Блокировка от детей»

Замена комбинированного фильтра

Выключите прибор и откройте крышку отсека для установки фильтра. Извлеките отработавший ресурс комбинированный фильтр и установите вместо него новый. Не забудьте снять с нового фильтра защитную упаковку. Установите на место крышку. Прибор готов к эксплуатации.

Срок службы фильтра

Рекомендованный срок службы фильтра составляет до 180 дней. Срок службы зависит от качества воздуха и условий эксплуатации, частоты использования прибора. Дым и прочие интенсивные загрязнители могут сократить срок службы фильтра.

Комплектация

- Очиститель воздуха – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Фильтр Electrolux FAP-1027D – 1 шт.
- Инструкция с гарантийным талоном – 1 шт.

Транспортировка и хранение

Рекомендуется хранить устройство в оригинальной коробке при комнатной температуре.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Гарантия

Гарантийный срок – 2 (два) года.
Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Нормы утилизации зависят от региона вашего проживания. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок службы прибора

Срок эксплуатации прибора составляет 3 года при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX

месяц и год производства

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории ЕАЭС.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Изготовитель: «Дунгуань Цзиннуо Энвайронмент Сайенс энд Текнолоджи Инк.», дом 9, промышленная дорога Шансявэй, район Цзиньсяотан, посёлок Чжутан, город Фэнган, почтовый индекс 523681, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. / Manufacturer: "DongGuan JingNuo Environment Science and Technology Inc.", No.9 Shangxiawei Industrial Road, Jinxiaotang, Zhutang, Fenggang, 523681, Dongguan, Guangdong, P.R.China.
Импортёр: TOO "ALA Klimat", 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Потанина, дом 45, помещение 5. / Importer: "ALA Klimat" LLP, 050002, Republic of Kazakhstan, Almaty, Zhetyssu district, st. Potanina house 45, room 5.
Импортёр на территории Армении: ООО «АРМ КЛИМАТ», Республика Армения, 0010, Ереван, Терян ул., 19/30. / Importer in Armenia: "ARM CLIMATE" LLC, Republic of Armenia, 0010, Yerevan, Teryan St., 19/30.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (publ.).
Сделано в Китае.

Технические характеристики

Параметр / Модель	EAP-1027D
Напряжение питания, В~Гц	~220-240 / 50-60
Номинальная мощность, Вт	52
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II
Уровень шума в ночном режиме, дБ	<50
Производительность по воздухообмену, м³/ч	до 250
Рекомендуемая площадь, м²	до 30
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	240×470×240
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	293×510×287
Вес нетто, кг	3,87
Вес брутто, кг	5,23

Производитель оставляет за собой право на одностороннее внесение изменений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается.	Нет питания.	Проверьте подключение адаптера к розетке и прибору.
Прибор работает шумно.	Загрязнён предварительный фильтр или воздухозаборник.	Очистите предварительный фильтр и воздухозаборник.
Мигает индикатор фильтра.	Требуется замена фильтра.	Замените фильтр и сбросьте счётчик (удержание ВКЛ/ВЫКЛ 5 сек).
Некорректные показания PM2.5.	Датчик не прогрелся или загрязнён.	Подождите 40 сек после включения; при необходимости очистите датчик.
Запах при работе.	Новый фильтр; загрязнения в воздухе.	Проветрите помещение; запах нового фильтра исчезнет через 1–2 дня.

МАЗМҰНЫ

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ.....	13
2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	13
3. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ.....	15
4. СҮЗУ ЖҮЙЕСІ.....	16
5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАЛУ.....	16
6. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	17
7. ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН РЕЖИМДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ.....	18
8. АРАЛАС СҮЗГІНІ АУЫСТЫРУ.....	18
9. СҮЗГІНІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ.....	19
10. ЖАБДЫҚ.....	19
11. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	19
12. КЕПІЛДІК.....	19
13. ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ.....	19
14. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ.....	19
15. ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ.....	19
16. СЕРТИФИКАТТАУ.....	19
17. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	20
18. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ.....	20
19. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	26

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз. Бірегей әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады. Electrolux-ке қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәлімет



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде ылғалдандырғыштың ылғалдандырғыш, құрылғы, құрылғы және т. б. сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

Әр тыныста салауатты ауа

Жалпы ақпарат

Күн сайын әр адам он мыңнан астам тыныс алады — ауа — өмір үшін қажетті маңызды элемент. Ал біз тыныс алатын ауаның түрі — таза немесе ластанған — біздің иммунитетімізді, денсаулығымызды және өмір сүру ұзақтығымызды анықтайды.

ДДСҰ (Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы) есептеріне сәйкес, әлем халқының 91%-дан астамы ластану деңгейі ДДСҰ ауа сапасы бойынша нұсқауларынан асатын аймақтарда тұрады.

Автокөліктердің түтін газдары, өнеркәсіптік ластану, шаң, аллергиянді тозаң, вирустар, споралар, бактериялар және тағы басқалар — мұның бәрі біз күн сайын тыныс алатын ауада болады. Ластанған ауа адамның әл-ауқатына кері әсер етеді және аллергияның әртүрлі түрлерімен ауыратын адамдарда маусымдық және созылмалы асқинуларды тудыруы мүмкін. Адам денсаулығына әсер ететін ең қауіпті бөлшектер — PM2.5. Кішкентай өлшеміне (2,5 микроннан аз) байланысты ол көрінбейді және денеге оңай енеді, онда уақыт өте келе жиналады және кез келген уақытта денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін. Бұл инсультті қоса алғанда, жүрек-қан тамырлары, өкпе және қатерлі ісік ауруларының даму қаупін арттырады.

Қазіргі ортада адамдар өз үйлерінің экологиясы мен өмір сүру сапасына қамқорлық жасауы керек. Бүгінгі таңда әрбір үйге ауа тазартқыш қажет. Ауа тазартқыштар әсіресе тас жолдардың жанында, экологиялық тұрғыдан қолайсыз немесе өнеркәсіптік аймақтарда тұрсаңыз немесе кішкентай балаларыңыз, үй жануарларыңыз немесе аллергиясы бар адамдарыңыз болса, өте маңызды.

Ауа тазартқыш - бұл әртүрлі технологияларды қолдана отырып, үй ішіндегі ауаны тазартатын құрылғы. Ауаны тазарту процесі кезең-кезеңмен сүзу принципіне негізделген, ауа желдеткіштің көмегімен құрылғыға орнатылған барлық сүзгілерден өтіп, зиянды қоспалардан, жағымсыз иістерден (онда орнатылған сүзгілерге байланысты), шаң бөлшектерінен, үй жануарларының жүнінен, аллергияндерден

(тозаңнан), темекі түтінінен, споралардан, бактериялардан және тіпті вирустардан тазартылады.

Сақтық шаралары

- Ауа тазартқышты қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Қуат сымын тартпаңыз немесе розеткадан ажыратпаңыз.
- Қуат сымын кілемшелердің астына өткізбеңіз немесе жаппаңыз.
- Қуат сымы немесе корпусы көзге көрінетіндей зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер оларға қауіпсіздіктеріне жауапты адам бақылау жасамаса немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулық бермесе. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.



Құрылғыны тек уәкілетті қызмет көрсету маманы ғана жөндей алады. Дұрыс пайдаланбау пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны терезелердің жанына қоймаңыз, құрылғыны, ашаны немесе сымды суға батырмаңыз немесе құрылғыға басқа сұйықтықтарды шашпаңыз.
- Сүзгінің бітеліп қалуын болдырмау үшін құрылғыны ас үй сияқты жерлерде пайдаланбаңыз. Бұл ауа тазартқыш ауадан майды немесе майды сүзуге арналмаған.
- Жарылғыш немесе тез тұтанатын газдардың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ашық оттың, пештің немесе кез келген басқа жылыту құрылғысының жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғы пайдаланылмаған кезде және бөлшектерді немесе сүзгілерді тазаламас немесе ауыстырмас бұрын қуат сымын розеткадан әрқашан ажыратыңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы қараусыз қалдырмаңыз.

- Балаларға құрылғыны ересектердің бақылауынсыз пайдалануға немесе ауа кіретін немесе шығатын торларға заттар салуға рұқсат бермеңіз. Егер құрылғы толық жиналмаған болса, оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз. Ұсынылатын жұмыс температурасы 5°C-тан 40°C-қа дейін.
- Құрылғыны жоғары температуралы жерлерге немесе компьютерлердің немесе сезімтал электрондық жабдықтардың жанына қоймаңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істеуі үшін тегіс, көлденең бетке қойылуы керек.
- Бұл құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғыны далада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз. Ағын сумен шаймаңыз, себебі бұл электрондық компоненттерді зақымдауы мүмкін.
- Корпусты тазалау үшін эмульсиялар, кремді тазалағыштар, жылтыратқыштар және т.б. сияқты абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Олар салмақ, белгілер, ескерту белгілері және т.б. сияқты графикалық ақпаратты өшіруі мүмкін.
- Ауа кіретін немесе шығатын тесіктерге бөгде заттарды салмаңыз. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жаппаңыз.
- Құрылғыға судың кіруіне жол бермеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғының жанына тез тұтанатын сұйықтықтарды шашпаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оған ауыр заттар қоймаңыз немесе балалардың жақындауына жол бермеңіз.
- Құрылғыны жылжыту қажет болса, оны өшіріп, қуат сымын розеткадан суырыңыз.
- Электр желісі құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілгендей қажетті параметрлерге сәйкес келуі керек.
- Ауа тазартқыштың үстінде отырмаңыз немесе тұрмаңыз.
- Құрылғыны жабық кеңістікте пайдаланбаңыз. Құрылғының кез келген жағынан заттар мен беттерге дейінгі ең аз қашықтық 30 см.



Сүзгілер пластик қаптамамен қорғалған, оны ауа тазартқышты алғаш рет пайдаланбас бұрын алып тастау керек.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, құрылғының ішіндегі сүзгінің қаптамасынан алынғанына көз жеткізіңіз.




Құрылғы көрсеткіштері стандартты емес және қателіктер болуы мүмкін.



Құрылғының тіректерін құрылғының төменгі жағындағы ойықтарға орналастырыңыз және бұрандаларды бұрағышпен қатайту арқылы оларды орнына бекітіңіз.


Құрылғының құрылымы



Сур. 1. Құрылғының жалпы көрінісі

Сүзу жүйесі

Ауа тазартқыш бірнеше сүзгі түрлерін қамтитын аралас сүзгімен бірге келеді (2-сурет).




Сур. 2. Сүзу жүйесі

1. Алдын ала сүзгі ірі шаң бөлшектерін, үй жануарларының жүнін және басқа да ластаушы заттарды ұстап қалады.
2. HEPA сүзгісі шаңды, аллергиягендерді, бактерияларды, вирустарды және үй жануарларының жүнін қоса алғанда, 0,3 микронға дейінгі бөлшектердің 99%-ын ұстайды. HEPA сүзгісімен ауаны тазарту аллергиялық реакциялар қаупін азайтады.
3. Белсенді көміртегі сүзгісі ауаны жағымсыз иістерден тазартады.

Жұмысқа дайындалу

Жұмысты бастамас бұрын және құрылғыны қоспас бұрын сатып алушының әрекеттері:




Сур. 3. Сүзгіні орнату

Құрылғыны қосу және пайдалану:

1. Қуат сымын құрылғының артқы жағында орналасқан қуат кірісіне қосыңыз. Қуат сымын дұрыс жұмыс кернеуі бар розеткаға қосыңыз.
2. Құрылғының айналасында ауа айналымы үшін жеткілікті орын (кемінде 38 см) қалдырыңыз.
3. Бөлмедегі есіктер мен терезелерді жабыңыз.
4. Құрылғыны алғаш рет пайдаланған кезде, оны кемінде 30 минут бойы максималды жылдамдықпен жұмыс істетіңіз.
5. Бөлмені желдету үшін терезелерді үнемі ашып тұрыңыз. Құрылғыны кездейсоқ соғылып қалмас үшін тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.

Басқару панелі



Сур. 4. Дисплей

1. Сүзгіні ауыстыру түймесі (басылған кезде сүзгіні ауыстырғаннан кейін таймерді қалпына келтіреді).
2. Сүзгіні ауыстыру индикаторы (сүзгіні ауыстыру қажет болған кезде жыпылықтайды).
3. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі (құрылғыны қосады және өшіреді).
4. Түнгі режим түймесі (жылдамдықты 1-ге ауыстырады және барлық индикаторларды өшіреді).
5. Режим түймесі (жылдамдықтар арасында ауысады: / 1 / 2 / 3 / ТУРБО).
6. Құрылғының жұмыс таймері (2/4/8 сағат).
7. Индикатор балалар құлпы.


Құрылғылардың функциялары мен режимдерінің сипаттамасы

ҚУАТТЫ ҚОСУ/ӨШІРУ

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Тазартқышты қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
2. Оны өшіру үшін қайтадан басыңыз.

РЕЖИМДІ БАСҚАРУ


Құрылғы қосулы тұрғанда, желдеткіш жылдамдығын ауыстыру үшін 5 «Режим түймесі» түймесін ретімен басыңыз: 1→2→3→TURBO



Сур. 5. Режимді басқару түймесі

ТҮНГІ РЕЖИМ


1. Режимді іске қосу үшін «Түнгі режим» түймесін басыңыз.
2. Режим іске қосылған кезде, тиісті индикатор жанады, ал басқа барлық индикаторлар 10 секундтан кейін автоматты түрде өшеді. Экранды іске қосу үшін кез келген түймені басыңыз. Құрылғы төмен жылдамдықта жұмыс істейді — ұйықтап жатқанда пайдалануға өте ыңғайлы.



Сур. 6. Түнгі режим түймесі

ТАЙМЕР

Құрылғы қосулы тұрғанда, автоматты түрде өшіру уақытын таңдау үшін «Таймер» түймесін бірнеше рет басыңыз: 2 ч→4 ч→8 ч→Өшірулі. Бас тарту үшін «Өшірулі» көрсетілгенше басыңыз. Белгіленген уақыт өткеннен кейін құрылғы күту режиміне өтеді.




Сур. 7. Кнопка «Таймер»

БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ ҚҰЛЫПЫ

Для включения/выключения блокировки «Таймер» және «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

Құлыптау функциясы басқару панелінің түймелерін құлыптайды және балалардың немесе үй жануарларының параметрлерді кездейсоқ өзгертуіне жол бермейді.



Сур. 8. Балалардан қорғау түймесі

Аралас сүзгіні ауыстыру

Құрылғыны өшіріп, сүзгі бөлімінің қақпағын ашыңыз. Пайдаланылған аралас сүзгіні алып тастап, оны жаңасымен ауыстырыңыз. Жаңа сүзгіден қорғаныш қаптамасын алып тастауды ұмытпаңыз. Қақпақты орнына қойыңыз. Құрылғы пайдалануға дайын.

Сүзгінің қызмет ету мерзімі

Ұсынылатын сүзгінің қызмет ету мерзімі 180 күнге дейін. Қызмет ету мерзімі ауа сапасына, жұмыс жағдайларына және пайдалану жиілігіне байланысты. Түтін және басқа да қарқынды ластаушы заттар сүзгінің қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

Жабдық

- Ауа тазартқыш - 1 дана.
- Қуат сым - 1 дана.
- Electrolux FAP-1027D сүзгісі - 1 дана.
- Кепілдік картасы бар нұсқаулық - 1 дана.

Тасымалдау және сақтау

Құрылғыны бастапқы қорабында бөлме температурасында сақтау ұсынылады. Құрылғыны тасымалдау және сақтау қаптамадағы пайдалану нұсқауларына сәйкес келуі керек.

Кепілдік

Кепілдік мерзімі – 2 (екі) жыл.
Кепілдік қызметі кепілдік картасында көрсетілген кепілдік міндеттемелеріне сәйкес көрсетіледі.

Қоқысқа тастау

Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тастау керек. Қайта өңдеу ережелері сіздің аймағыңызға байланысты өзгереді. Қайта өңдеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органына хабарласыңыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі

Құрылғының қызмет ету мерзімі тиісті орнату және пайдалану ережелерін сақтау шартымен 3 жыл.

Дайындалған күні

Шығарылған күні құрылғының корпусындағы жапсырмада көрсетілген, сонымен қатар Code-128-де шифрланған. Шығарылған күні келесідей анықталады:

SN xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Өндіріс айы және жылы

Сертификаттау

Тауар ЕАЭО аумағында сертификатталған.
Тауар талаптарға сәйкес келеді:
ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»,
ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»,
ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы». Өндіруші: "DongGuan JingNuo Environment Science and Technology Inc.", № 9 Shangxiawei Өнеркәсіптік Жолы, Цзиньсяотан, Чжутан, Фэнганг, 523681, Дунгуань, Гуандун, Қытай. / Manufacturer: "DongGuan JingNuo Environment Science and Technology Inc.", No.9 Shangxiawei Industrial Road, Jinxiaotang, Zhutang, Fenggang, 523681, Dongguan, Guangdong, P.R.China. Импорттаушы: "ALA Klimat" ЖШС, 050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жетісу ауданы, Потанин көшесі, 45 үй, 5 бөлме.
Дайындаушы құрылғының дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
Мәтін және цифрлық белгілерде техникалық қателер мен қателер жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.
Электролюкс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
Electrolux is a registered trademark used under license from АВ Electrolux (publ).
Қытайда жасалған.

Техникалық сипаттамалар

Параметр/Үлгі	EAP-1027D
Қуат көзінің кернеуі, В~Гц	~220-240 / 50-60
Номиналды қуат, Вт	52
Суға төзімді дизайн	IPX0
Электр қорғаныс класы	II
Шу деңгейі, дБ	<50
Ауа алмасу жылдамдығы, м³/сағ	250 дейін
Ұсынылатын аудан, м²	30 дейін
Құрылғы өлшемдері (ЕхБхТ), мм	240х470х240
Қаптама өлшемдері (ЕхБхТ), мм	293х510х287
Таза салмағы, кг	3,87
Жалпы салмағы, кг	5,23

Өндіруші біржақты өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

Ақаулықтарды жою

Мәселе	Мүмкін себебі	Шешім
Құрылғы қосылмайды.	Қуат жоқ.	Адаптердің розеткаға және құрылғыға қосылуын тексеріңіз.
Құрылғы шулы.	Алдын ала сүзгі немесе ауа кіретін жер лас.	Алдын ала сүзгіні және ауа кіретін жерді тазалаңыз.
Сүзгі индикаторы жыпылықтап тұр.	Сүзгіні ауыстыру қажет.	Сүзгіні орнына қойып, есептегішті қалпына келтіріңіз (ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 5 секунд басып тұрыңыз).
PM2.5 көрсеткіштері дұрыс емес.	Сенсор қызбаған немесе лас.	Қосқаннан кейін 40 секунд күтіңіз; қажет болса, сенсорды тазалаңыз.
Жұмыс кезінде жағымсыз иіс шығады.	Жаңа сүзгі; ауадағы ластаушы заттар.	Бөлмені желдетіңіз; жаңа сүзгінің иісі 1-2 күн ішінде жоғалады.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый согласованием Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать

оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Электронкокс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.).

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Электронкокс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.).

Ф.И.О. покупателя:
.....
Адрес:
.....
Телефон:
Код заказа:
Дата ремонта:
Сервис-центр:
Мастер:

Ф.И.О. покупателя:
.....
Адрес:
.....
Телефон:
Код заказа:
Дата ремонта:
Сервис-центр:
Мастер:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ  Үлгі: Сериялық нөмірі: Сатып алу күні: Сатушының мертабаны: Пайдалануға іске қосу күні: Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мертабаны: Электрлокс - AB Electrolux (келш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.	ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ  Үлгі: Сериялық нөмірі: Сатып алу күні: Сатушының мертабаны: Пайдалануға іске қосу күні: Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мертабаны: Электрлокс - AB Electrolux (келш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
--	--

Сатып алушының Т. А. Ә.:	Ф. И. О. покупателя:
Мекенжайы:	Мекенжайы:
Телефон:	Телефон:
Тапсырыс коды:	Тапсырыс коды:
Жендеу күні:	Жендеу күні:
Қызмет көрсету орталығы:	Қызмет көрсету орталығы:
Шебер:	Шебер:

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты кездейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды.

Сіздерді жоғары сапалы техника сатып алуларыңызбен құттықтаймыз
Өнімді орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз.
Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкеп соқпайды.
Осы және басқа өнімдер туралы қосымша ақпаратты сатушыдан немесе біздің сайттан қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Өнімнің сыртқы түрі мен толықтығы
Өнімнің сыртқы түрін және оның толықтығын мұқият тексеріңіз, өнімді сатып алу кезінде сатушыға сыртқы түрі мен толықтығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған құрылғыға кепілдік беру сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе құралды орнатуды жүзеге асыратын монтаждау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер өнімге арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса).
Өнімге техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Өнімді жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыру
Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және сатушының мөртаңбасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртаңбасы және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және сатушының мөртаңбасы болуы тиіс.
Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда Сатып алушы сатушыға жүгінуге құқылы.
Аспапты орнатуды (монтаждауды) жүргізген ұйымның кінәсінен туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаждау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда құрылғыны орнатуды (орнатуды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Өнімді орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы өнімнің дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдік ауқымы
Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады.
Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жаз-баша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін уәкілетті сервистік орталық мамандарымен ауыстыру сервистік орталықта немесе тікелей сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін.

Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жәшіктерді, сөрелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, шеткаларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай өнімнен алынуы мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушытардың кепілдік мерзімі жөнделген бұйымды сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушытарды соңғысына сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

Осы кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру);
- өнімнің кез-келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын-ала жазбаша келісімсіз өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында;
- жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАРДАҒЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІК НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

- оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық тиелген немесе сатушы, дайындаушы Уәкілетті ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес емес мақсатына сәйкес пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың (чиптердің, жарықтардың) болуы және т. б.), өнімнің шамадан тыс күшіне, химиялық агрессивті заттарға, жоғары температураға, жоғары ылғалдылыққа/ шаңға, концентрацияланған бұға әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені өнімнің дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;
- осы ұйымдарға уәкілеттік берілмеген тұлғалар бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалануға беру;
- бетінің физикалық немесе космопикалық зақымдалуына себеп болған құрылғыны ұсымсыз пайдалану;
- егер тасымалдау/сақтау/монтаждау/пайдалану ережелері бұзылса;
- табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
- бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі) ;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің түсуі салдарынан туындаған ақаулар және т. б.;
- шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырығыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матаны және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын / ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
- өнім осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Ылғалдатқыштарды, ауа тазартқыштарды және құрғатқыштарды пайдалану ерекшеліктері

1. Ультраздыбыстық ылғалдандырығыштарды пайдалану кезінде суды жұмсарту үшін түпнұсқа (фирмалық) сүзгі картриджін пайдалануды ұсынамыз. Сүзгі картриджі болған кезде ағын суды алдын ала өңдеусіз немесе

тазалаусыз пайдалану ұсынылады. Сүзгі картриджінің қызмет ету мерзімі пайдаланылатын судың қаттылық дәрежесіне байланысты және болжамды түрде азаймауы мүмкін, нәтижесінде ылғалдандырығыштың айналасында және ауа ылғалдандырығыштың мембранасында ақ тұнба пайда болуы мүмкін (бұл тұнба ылғалдандырығышпен бірге келген шетканың көмегімен жойылмауы мүмкін). Мұндай шөгінділердің пайда болу ықтималдығын азайту үшін сүзгі картриджі мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Ауа ылғалдандырығыштарында сүзгілер ресурсын өндіруге байланысты ылғалдың өнімділігі төмендеуі мүмкін, бұл пайдалану нұсқауларына сәйкес сүзгілерді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Осы тармақта көрсетілген ауа ылғалдатқыштарының ақаулары және осындай ақауларға байланысты сатып алушыда және үшінші тұлғаларда-туындаған қандай да бір залал үшін сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, Импорттаушы, Дайындаушы жауапты болмайды және осы кепілдік ауаны ылғалдатқыштардың осындай ақауларына қолданылмайды. Ылғалдатқыштарды пайдалану кезінде тек өндірушінің түпнұсқа (фирмалық) керек-жарақтарын пайдалану ұсынылады.

2. Ауа тазартқышты бастама бұрын, қаптамадан сүзгілерді алыңыз. Тазартылған ауаның бөлме көлеміне қалыпты таралуы үшін ауа тазартқышты ауа ағынына орнатпаңыз (жобада, желдеткіштің алдында және т.б.). Сүзгінің зақымдануы ауаны тазарту тиімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сүзгіде жиналған шаңды шаңсорғышпен мұқият алып тастауға болады. Ауа тазартқыш сүзгіні сумен жууға болмайды.
3. Кептіргішті пайдалану кезінде судың ағып кетуіне және қатты шудың алдын алу үшін құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз. Тиімді дренажды қаптамасыз ету үшін қызмет көрсетілетін бөлменің терезелері мен есіктерін жабыңыз. Құрылғыны жылжытқан кезде аса сақ болыңыз: оны ұрмаңыз, еңкейтіңіз және құлап кетпеңіз. Құрылғыны қоспас бұрын конденсат жинайтын резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:

- сатып алынған өнім және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі;
- Сатып алушы сатып алынған өнімді пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Сатып алушы кепілдік қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі,
 - Сатып алушының сыртқы келбеті / толықтығы/

сатып алынған өнім жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні:

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).
Электролюкс — AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.
Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілерінде техникалық қателер мен қателер жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала жасалмай жасалуы мүмкін.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.
Дайындаушы аспаптың конструкциясы мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

